SGH-M150

Mobilais tālrunis
lietotāja rokasgrāmata

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās.
(Bluetooth QD ID: B014267)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19691A
Latvian. 07/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī
Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti
Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku
- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes
- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Brīdinājumi

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā
Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība
Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā
Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināti. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus ievainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana
- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus ievainojumus vai sabojāt tālruni. Izmantojiet tikai norādīto SAMSUNG lādētāju.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Ja ierīce saskaras ar uguni, atrodas siltumā vai ir pakļauta triecienam, tā var pārkarst vai uzsprāgt.
- Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem
Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka nodrošināt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē
Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto ievainojumu mazināšana
Sūtot īsziņas vai spēlējot spēles, neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Pareiza atbrīvošanās no izstrādājuma
(elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi)

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kurās pastāv atkritumu šķirošanas sistēmas.)

Simbols, kas redzams uz izstrādājuma vai tā dokumentācijā, norāda, ka kalpošanas laika beigās to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem.
Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu likvidēšana, lūdzu, nošķiriet šo ierīci no citiem atkritumu veidiem un nodrošiniet tās atbilstošu otrreizēju pārstrādi, lai veicinātu materiālo resursu vairākkārtēju izmantošanu.
Sadzīves patērētājiem jāsazinās ar šī izstrādājuma mazumtirgotāju vai vietējo pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju par iespējām nodrošināt videi nekaitīgu šīs preces otrreizējo pārstrādi.
Rūpnieciskajiem patērētājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārskata pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Atbrīvojoties no šī izstrādājuma, to nedrīkst jaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

Informācija par SAR
Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamo RF enerģijas līmeni. Vadlīnijas sagatavotas, pamatojoties uz drošības standartiem, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, periodiski un vispusīgi vērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR ("Specific Absorption Rate"). ES Padomes noteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg. Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,843 W/kg.

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā
Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus
Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus
Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā
Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā
Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem
- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C vai augstāka par 45 °C). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Uzglabājiet akumulatora iepakojumu sausā vietā.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus, tā var notikt arī tad, ja akumulators nonāk saskarē ar ūdeni vai arī akumulatora spailes tiek savienotas ar kaklarotu vai citiem metāla izstrādājumiem.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no iedarbības ar citām elektroniskām ierīcēm
Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-M150,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 : V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 : V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 : V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:
Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.02
(Izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris
Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un ievietojiet SIM karti.

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.



Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojumu adapteri strāvai.
2. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.

Uz maiņstrāvas kontaktligzdu

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Nospiediet taustiņu [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos zvana veidu.
3. Nospiediet taustiņu [uz augšu] vai [uz leju], lai izvēlētos numuru vai vārdu.
4. Nospiediet taustiņu [**OK**], lai apskatītu zvana informāciju, vai nospiediet [ ], izsauktu numuru.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma mainīšana

Teksta ievades laukā nospiediet [*] un izvēlieties nepieciešamo ievades režīmu.

Nospiediet un turiet [*], lai izvēlētos T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet taustiņus no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi. Ievadītais vārds tiek parādīts displejā. Vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas. Ievadiet visu vārdu, pirms rediģējat vai dzēšat kādu rakstzīmi.
2. Nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi un sāktu rakstīt nākamo vārdu.

ABC vai abc režīms

Nospiediet taustiņu, uz kura attēlots vajadzīgais burts, vienu reizi, lai ievadītu pirmo burtu, divas reizes, lai ievadītu otro burtu utt.

Ciparu režīms

Nospiediet ciparu taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem cipariem.

Tālruņa izkārtojums un taustiņi

Web piekļuve/ Apspiešanas taustiņš
Gaidīšanas režīmā palaidiet Web pārlūku. Izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
Izvēles taustiņi
Veiciet displeja apakšējā rindā redzamās darbības.
Skaļuma taustiņš
Pielāgojiet tālruņa skaļumu. Lai nosūtītu SOS ziņu, četras reizes nospiediet taustiņu, kad tālrunis ir bloķēts.
► SOS režīms
Zvanīšanas taustiņš
Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
Balss pasta servera taustiņš
Piekļūstiet balss pasta ziņām (nospiediet un turiet).
Taustiņu bloķēšana
► Taustiņu bloķēšanas režīms
Četrvirzienu navigācijas taustiņš
Gaidīšanas režīmā piekļūst noklusējuma izvēlnēm. Izvēļņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas.
Ieslēgšanas, izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņš
Ieslēdz un izslēdz tālruni (nospiediet un turiet); pārtrauc sarunu; izvēļņu režīmā atceļ ievadi un atgriežas gaidīšanas režīmā.
Klusuma režīma taustiņš
► Klusuma režīms
Burtciparu taustiņi

Simbolu režīms

Teksta ievades laukā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu simbolu režīmu.

Nospiediet ciparu taustiņus, kas atbilst vajadzīgajiem simboliem. Lai parādītu vairākus simbolus, nospiediet taustiņu [pa kreisi] vai [pa labi].

- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet < **Nodzēst** >. Lai izdzēstu rakstzīmes kursora kreisajā pusē, nospiediet un turiet < **Nodzēst** >.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai ievadītu pieturzīmes, nospiediet [**1**].

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet < **Iespējas** >, lai izvēlētos **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un sūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.
5. Nospiediet < **Iespējas** > → **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.

Īsziņu apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu, kuru vēlaties lasīt.

Tālruņa displeja ekrāna augšdaļā tiek attēloti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Jauna īsziņa
	Modinātājs aktivizēts
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienotas Bluetooth austiņas vai automašīnas brīvroku komplekts
	Aktivizēts GPRS tīkls
	Ieslēgts FM radio
	Tālruņa profilu iestatījums
	Klusuma režīms
	Akumulatora uzlādes līmenis

Klusuma režīms — Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [#], lai deaktivizētu visas tālruņa skaņas. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu šo taustiņu.

Taustiņu bloķēšanas režīms — Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [*], lai bloķētu taustiņus un nepieļautu to nejaušu nospiešanu. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet [*].

SOS režīms — Kad tālrunis ir bloķēts, četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu, lai nosūtītu SOS ziņu iepriekš iestatītajiem numuriem. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis aktivizēs SOS režīmu un saņems zvanus tikai no reģistrētajiem adresātiem. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski pieņem zvanu.

Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Mūzikas atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Mūzika**.
2. Nospiediet [**OK**], lai atskaņotu mūziku.
3. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

[**OK**]	Apturēt vai atsākt atskaņošanu.
[pa kreisi]	Atsākt atskaņošanu. Nospiediet, lai 3 sekunžu laikā kopš atskaņošanas sākuma atgrieztos iepriekšējā failā. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā atpakaļ.
[pa labi]	Pāriet uz nākamo failu. Nospiediet un turiet, lai pārvietotos failā uz priekšu.
[uz augšu]	Atvērt atskaņošanas sarakstu.

4. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet [uz leju].

Kameras lietošana

Fotografēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Kamera**.
2. Nospiediet < ≡ > un [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos vajadzīgos kameras iestatījumus.
3. Nospiediet [**OK**], lai uzņemtu fotoattēlu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Nospiediet < **Atpakaļ** >, lai uzņemtu vēl vienu fotoattēlu.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Izvēlieties nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipu uzņemšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Kamera**.
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet < > → **Videokamera**.
3. Nospiediet < ≡ > un [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos vajadzīgos kameras iestatījumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu [**OK**].
5. Lai pārtrauktu ierakstu, nospiediet < ▣ > vai taustiņu [**OK**]. Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Nospiediet < ▣ >, lai ierakstītu nākamo videoklipu.

Videoklipu apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

Izmantojot kameru, var apskatīt gan fotoattēlus, gan videoklipus. Kameras vai videokameras režīmā nospiediet < > → **Galerija** → **Fotoattēli** vai **Videoklipi**.

Norādījumu simboli

	Piezīme piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam** to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: nospiediet < **Izvēlne** > → **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst **Izvēlne**, pēc tam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas** tālruņa taustiņi, piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/ izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas** izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: < **Labi** > (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu [ ] ilgāk nekā divas sekundes, lai ieslēgtu tālruni.
2. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ] ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģionālo kodu un tālruņa numuru un nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ], lai atbildētu uz zvanu. Lai atteiktu zvanu, nospiediet < **Atteikt** > vai [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties vēlamo tālruņa profilu un nospiediet < **Iespējas** > → **Rediģēt**.
3. Nospiediet taustiņu [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos **Tālruņa skaņas**.
4. Nospiediet taustiņu [uz augšu] vai [uz leju], lai izvēlētos **Tālruņa signāla skaļums**.
5. Nospiediet taustiņu [**OK**] un nospiediet taustiņu [pa kreisi] vai [pa labi], lai regulētu skaļumu.
6. Nospiediet taustiņu < **Sagl.** >, lai saglabātu.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties vēlamo tālruņa profilu un nospiediet < **Iespējas** > → **Rediģēt**.
3. Nospiediet taustiņu [pa kreisi] vai [pa labi], lai izvēlētos **Ienākošie zvani**.
4. Nospiediet taustiņu [uz augšu] vai [uz leju], lai izvēlētos **Balss zvana signāls** un nospiediet taustiņu [**OK**].
5. Nospiediet taustiņu [uz augšu] vai [uz leju], lai izvēlētos zvana toni.
6. Nospiediet < **Izvēlēties** >, lai saglabātu.

FM radio klausīšanās

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet < **Izvēlne** > → **FM radio**.
3. Nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai sameklētu pieejamās radiostacijas.
4. Nospiediet < **Iespēja.** > → **FM radio ieslēgts**.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet [**OK**].

Radiostaciju saglabāšana

Izmantojot automātisko meklēšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet < **Iespēja.** > → **FM radio ieslēgts**.
2. Nospiediet < **Iespēja.** > → **Automātiskā staciju meklēšana**.

Automātiskā staciju meklēšana tiek aktivizēta tikai pēc 1. darbības izpildīšanas.

3. Nospiediet < **Jā** >, lai apstiprinātu. Pieejamās radiostacijas tiek automātiski saglabātas.
4. Nospiediet un turiet taustiņu [pa kreisi] vai [pa labi], lai sameklētu saglabātās radiostacijas.

Izmantojot manuālo iestatīšanu:

1. Radio ekrānā nospiediet [pa kreisi] vai [pa labi], lai atrastu vajadzīgo radiostaciju.
2. Nospiediet < **Iespēja.** > un izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

Klausoties pa mono austiņām, skaļums ir ļoti mazs vai skaņa gandrīz nav dzirdama. Izmantojiet tikai stereo austiņas.